

# Kurzanleitung

DRUM

Light Bluetooth Speaker



Vielen Dank für den Kauf des Gingko Drum Light Bluetooth Speakers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um die bestmögliche Produktleistung zu erzielen.

**Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung sicher auf.**



## Produktinweise

---

Lieferumfang: einen Lautsprecher von Drum, ein Typ C USB-Ladekabel und eine Bedienungsanleitung.





## Produktbedienungsanleitung

### **AN/AUS:**

Halten Sie die Einschalttaste  3 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher an- oder auszuschalten.

### **Play/Pause:**

Drücken Sie einmal auf die Taste , um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

Beachten Sie, dass der Lautsprecher automatisch ausgeschaltet wird, wenn er für 5 Minuten nicht benutzt wird.

### **Aufladen mit einem 5V USB-Ladekabel Typ C:**

Es dauert ungefähr eineinhalb bis 2 Stunden, um den Lautsprecher vollständig aufzuladen. Blinkendes rotes Licht: Das Gerät wird gerade aufgeladen.

Dauerhaftes rotes Licht Das Gerät ist vollständig geladen.

**(Sie können das USB-Ladekabel mit jeglichen 5V USB-Ladegeräten verwenden, um das Gerät zu laden, wie zum Beispiel ein Ladegerät für ein Smartphone oder den USB-Anschluss Ihres Computers)**



AN/AUS



Blinkendes rotes Licht- Laden  
Dauerhaftes rotes Licht- vollständig geladen



USB-Ladekabel Typ C



## Bluetooth-Koppelung:

### Bluetooth-Koppelung:

Schalten Sie den Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie ‚Ginkgo Drum Speaker‘. Tippen Sie zum Verbinden auf das Gerät (eine Reichweite von maximal 10 Metern).

Wenn die Lichtanzeige weiß blinkt, dann bedeutet das, dass das Gerät nach einem Bluetooth-Gerät sucht und wenn das Licht dauerhaft weiß ist, dann sind Ihre Geräte erfolgreich verbunden worden.



Blinkendes weißes Licht- sucht Verbindung  
Dauerhaftes weißes Licht- erfolgreich verbunden



## TWS (True Wireless Stereo) Koppelung

Dieses Produkt hat TWS (True Wireless Stereo) - Technologie eingebaut, Sie können also Klang in Stereoqualität genießen, wenn Sie 2 Mini Drum Light Speakers haben.

1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein, indem Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten. **Vergewissern Sie sich vorher, dass die Lautsprecher mit keinem anderen Gerät verbunden sind.**
2. Durch einen schnellen Doppelklick auf die Einschalttaste von einem oder beiden Geräten sollten diese sich in 15 Sekunden verbinden. Sie hören dann einen Signalton.
3. Wenn die Koppelung nicht erfolgreich war, schalten Sie beide Geräte aus und versuchen Sie es erneut, indem Sie Schritt 1 und 2 erneut ausführen. Wenn die Geräte verbunden sind, wird die Lichtanzeige auf dem Hauptgerät blinken und das Licht des anderen Geräts bleibt an.
4. Um die Verbindung der Geräte zu lösen, klicken Sie zweimal auf die Einschalttaste.



Die beiden Geräte werden automatisch verbunden, sobald sie eingeschaltet werden, vorausgesetzt dass sie vorher schon einmal verbunden wurden.

Drücken Sie einmal auf die Einschalttaste eines der Geräte und die Wiedergabe wird angehalten oder fortgesetzt.



## Lampenmodus

Um den Lampenmodus zu aktivieren, drehen Sie die Lampenseite nach oben. Doppelklick auf die Einschalttaste, um zwischen den beiden Lichtstärken zu variieren. Das Licht schaltet sich aus, wenn es nach unten gedreht wird.



### Lateraler Speaker-Modus

Sie können den Lautsprecher auch auf die Seite drehen, damit der Lautsprecher verstärkten Klang hat. Siehe Bild auf der linken Seite.



### Lampenmodus und Lautsprecher

Drehen Sie den Lautsprecher auf die Seite, wenn eingeschaltet, und rollen Sie auf eine Seite, um das Licht ein zu schalten. Rollen Sie den Lautsprecher auf die andere Seite, um das Licht auszuschalten.

Siehe Bild auf der rechten Seite.





# Garantie und Produktpflege

---

## Garantie

Dieses Produkt verfügt über eine einjährige Garantie des Herstellers, die mit dem Kaufdatum des Produkts beginnt. Während der Laufzeit der Garantie werden jegliche Reparaturdienste und Ersatzteilwechsel gratis ausgeführt. In den folgenden Fällen gilt die Garantie nicht:

1. Produktversagen durch unsachgemäße Verwendung, Zweckentfremdung, Nachlässigkeit, abusive Produktbenutzung, Veränderungen, fehlerhafte Installation, Überspannung der Stromleitung oder Modifizierungen.
2. Produktversagen durch höhere Gewalt, wie Naturkatastrophen, Brände, Hochwasser oder Unfälle.
3. Jeglicher Schaden am Ladeanschluss, der durch den Verwender verursacht wurde, ist nicht von der Garantie des Herstellers gedeckt.

## Produktpflege

1. Das Produkt ist aus Naturholz gefertigt. Natürliche Maserungen auf dem Holz sind keine Produktfehler.
2. Nachlässige Verwendung, wie das Fallenlassen des Produkts, und Zweckentfremdung können dem Produkt und der äußeren Holzverkleidung schaden.
3. Sie können ein feuchtes Tuch zur Reinigung der Holzverkleidung verwenden. Vermeiden Sie jedoch direkten Kontakt mit Wasser, da das Produkt nicht Wasserfest ist.
4. Verwenden Sie nur 5V USB-Adapter zum Laden (diese sind nicht inkludiert), um das Produkt aufzuladen.

Wenn Sie noch weitere Fragen zu diesem Produkt haben, dann zögern Sie nicht, uns via [customerservices@gingkodesign.co.uk](mailto:customerservices@gingkodesign.co.uk) zu kontaktieren.



Unit C23c Holly Farm Business Park, Kenilworth  
CV8 1NP, Großbritannien

Copyright Gingko Design Ltd

[www.gingkodesign.co.uk](http://www.gingkodesign.co.uk)

Stolz entworfen und gestaltet in Warwick,  
Großbritannien, von Gingko Design Ltc  
Alle Rechte vorbehalten  
Verantwortungsbewusst produziert in China

