

Guía rápida de usuario

DRUM

Altavoz Lámpara Bluetooth



Gracias por adquirir el Altavoz Lámpara Drum de Gingko. Lea detenidamente el manual de instrucciones para conseguir el mejor rendimiento del producto.

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.



Instrucciones del producto

Incluye un Altavoz Lámpara Drum, un cable de carga USB tipo C y un manual de instrucciones.





Guía de funcionamiento del

ON / OFF:

Presione el botón  durante 3 segundos para encender o apagar el altavoz.

Play / Pausa:

Presione el botón  para pausar o reanudar.

Tenga en cuenta que si el altavoz está inactivo durante 5 minutos se apagará solo.

Carga USB tipo C de 5 V:

El altavoz tarda aproximadamente entre 1,5 y 2 horas en cargarse completamente. Luz roja intermitente: El dispositivo se está cargando
Luz roja continua: El dispositivo está completamente cargado

(Puede conectar el cable de carga USB a cualquier cargador USB de 5 V para cargar el producto, como el cargador de un smartphone o el puerto USB de un ordenador)



ON / OFF



Luz roja intermitente: Cargando
Luz roja continua: Dispositivo cargado



Puerto de carga USB de tipo C



Emparejar mediante Bluetooth:

Emparejar mediante Bluetooth:

Active el Bluetooth en su dispositivo, busque «**Gingko Drum Speaker**» y pulse para conectar (alcance máximo de 10 m).

Cuando la luz blanca parpadea, significa que está buscando un dispositivo Bluetooth y cuando la luz blanca es continua, significa que el dispositivo se emparejó correctamente.



Luz blanca intermitente: Vinculando

Luz blanca continua: Vinculado correctamente



Emparejamiento TWS (True Wireless Stereo)

Este producto cuenta con tecnología TWS por lo que podrá disfrutar de un sonido de calidad estéreo si tiene 2 Altavoces Lámpara Drum Mini

1. Encienda los dos altavoces presionando durante 3 segundos el botón de encendido y **asegúrese de que ninguno de los altavoces está vinculado por Bluetooth a otro dispositivo.**
2. Pulse rápidamente dos veces el botón de encendido de uno o ambos altavoces. En 15 segundos se emparejarán y emitirán un pitido para confirmarlo.
3. Si no logra emparejar los dispositivos, apague ambos altavoces y vuelva a intentar los pasos 1 y 2. Cuando estén vinculados, la luz del altavoz principal parpadeará y la luz del otro dispositivo permanecerá encendida.
4. Para desvincular los dispositivos, presione dos veces el botón de encendido.



Los dispositivos se emparejarán automáticamente cuando se enciendan si se han emparejado anteriormente.

Presione el botón de encendido una vez en cualquiera de los altavoces para pausar o reanudar.



Modo Lámpara

Para activar el Modo Lámpara, gire el lado de la lámpara hacia arriba. Pulse dos veces botón de encendido para cambiar entre los 2 brillos disponibles. La luz se apagará cuando se coloque boca abajo.



Modo Altavoz Horizontal

También puede colocar el altavoz en horizontal para que proyecte sonido amplificado. Véase imagen de la izquierda.



Modo Lámpara y Altavoz

Coloque el altavoz en horizontal cuando esté encendido y hágalo rodar hacia un lado para encender la luz. Hágalo rodar hacia el otro lado para apagar la luz. Véase imagen de la derecha.





Garantía y cuidado del producto

Garantía

Este producto está garantizado por el fabricante durante un periodo de un año desde la fecha de compra. Durante el periodo de garantía, cualquier servicio de reparación o reemplazo de componentes será gratuito. La garantía no se aplica bajo las siguientes circunstancias:

1. Fallo del producto debido a un uso inadecuado, caída, abuso, alteración, instalación defectuosa, sobretensión o modificación de la línea eléctrica.
2. Fallo del producto debido a fenómenos de la naturaleza, como un desastre natural, un incendio, una inundación o un accidente.
3. Cualquier daño causado al puerto de carga por error del usuario no está cubierto por la garantía del fabricante.

Cuidado del producto

1. Este producto está fabricado con madera natural, cualquier imperfección en el veteado de la madera no es un defecto del producto.
2. Las caídas fuertes o el mal uso de este producto podrían causar daños al dispositivo y al exterior de madera.
3. Puede utilizar un paño húmedo para limpiar el exterior de madera. Sin embargo, recomendamos que el dispositivo no tenga contacto directo con el agua ya que no es resistente al agua.
4. Utilice solamente adaptadores de carga USB de 5 V (no incluido) para cargar este dispositivo.

Si tiene más preguntas acerca de este producto, puede contactar con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico: customerservices@gingkodesign.co.uk



Unit C23c Holly Farm Business Park, Kenilworth
CV8 1NP, Reino Unido

Copyright Gingko Design Ltd

www.gingkodesign.co.uk

Orgullosamente diseñado en Warwick, Reino Unido por
Gingko Design Ltd
Todos los derechos reservados
Fabricado de forma responsable en China

