

Va rugam sa incarcati complet bateria inainte de prima folosire. Va rugam sa setati ora pe sunet activat display, in acest mod salvati bateria atunci cand ceasul nu este conectat.

Caracteristici:

- ceas cu ecran digital, cu aprindere permanenta sau control prin sunet.
- control alarma prin intoarcere.
- functioneaza cu baterie reincarcabila, incorporata si cablu USB inclus in pachet.

1. Va rugam sa incarcati complet produsul inainte de prima folosire.
2. Portul USB pentru incarcare se gaseste pe spatele produsului. Se poate conecta cablul USB la orice port USB de la computer/laptop, sau la adaptorul de 5V al smartphone-ului.
3. Indicele LED de incarcare este rosu cand produsul se incarca si verde cand incarcarea este completa.
4. Ceasul poate sta conectat permanent la adaptorul USB.

Instructiuni folosire: apasare lunga (5 sec.), apasare scurta (0-1 sec.)

HR/MIN apasare lunga pentru setarea orei, apasare scurta si repetata pentru confirmare ora si minute




apasare lunga pentru setarea alarmei, apasare scurta pentru setarea orei si iesire.

V/S apasare lunga pentru setarea formatului orei 12h sau 24h, apasare scurta pentru schimbarea afisajului digital, aprindere la sunet sau afisaj permanent.




apasare lunga pentru pornit/oprit.



Pornit/Oprit

1. O lunga apasare a butonului  pentru pornire.
2. Pentru oprire apasati acelasi buton timp de 5 sec.

- Setare ora

1. O lunga apasare pe butonul HR sau MIN, pana se aude un sunetul, pentru a seta ora si modul de afisare.
2. Apasare scurta pe butonul HR/MIN pentru a ajusta ora sau minutele. Prin apasare permanenta numerele se deruleaza rapid. Numerele pot fi derulate doar in mod crescator.
3. Dupa alegerea corecta a numerelor pentru ora si minute apasati  pentru confirmare si iesire.

- Setare alarma

1. Apasati lung butonul  , timp de 5 secunde pentru a seta alarma.
2. Folositi aceeasi metoda de mai sus pentru a seta alarma (ora si minutele), dupa care apasati scurt butonul  pentru a salva alarma si pentru iesire.

- Sunet acrivat sau afisaj permanent:

Afisajul ceasului poate fi setat sa se aprinda la sunet sau cu afisaj permanent.

Atunci cand este sunetul activat ceasul se opreste cand este liniste in camera, pentru reactivare folositi una dintre metodele urmatoare: atingere ceas, lovire masa, pocnire din degete, sau batut din palme.

Atunci cand display-ul este setat pe afisaj permanent, ceasul sta aprins permanent, insa bateria este posibil sa se epuizeze in aproximativ 2 saptamani.

1. Apasarea scurta a butonului S/V pentru setarea modului de afisaj.

on:Sd: activare afisaj la sunet

- - Sd: afisaj permanent

12H sau 24H format afisaj.

1. Dupa stabilirea afisajului, apasati lung butonul **V/S** pentru a stabili formatul orei, 12H sau 24H.

2. Atunci cand este ales formatul 12H, pentru orele de dupa-amiaza o sa apara in partea de sus, dreapta, a display-ului un punct, pentru a diferentia AM de PM.

1. Pentru amanare alarma se poate apasa orice buton al ceasului.

2. Pentru oprirea alarmei este suficienta intoarcerea ceasului

3. Pentru setarea alarmei pe ziua urmatoare, este suficienta intoarcerea ceasului atunci cand apare iconita alarmei in partea superioara a display-ului.

Acest produs se poate intoarce pentru PORNIRE/OPRIRE alarma.

Atunci cand apare iconita alarmei in partea superioara a afisajului, inseamna ca alarma este pornita. Atunci cand apare logo-ul cu Gingko inseamna ca alarma este orita.

Setari ale alarmei se pot face atunci cand apare iconita acesteia in partea de sus a display-ului.

1. Acest produs este facut din lemn natural de aceea va recomandam sa nu folositi produsul in camere cu umiditate foarte mare.
2. Nu expuneti produsul la lumina directa a soarelui.
3. Lovirile sau cazaturile pot deteriora produsul, de aceea va recomandam apasarea lui intr-un loc sigur.
4. Va rugam sa nu folositi un adaptor USB mai mare de 6V.
5. Diferentele de nuanta de pe suprafata lemnului sunt normale.
6. Nu demontati produsul fara autorizatia vanzatorului, acest lucru poate duce la deteriorarea produsului si invalidarea garantiei.
7. Daunele produse in urma erorii de folosire nu sunt acoperite de garantia produsului.
8. Acest produs beneficiaza de o garantie de un an de la data achizitiei.