

# Lumos Clock™

## Quick User Manual

**ENGLISH**

**DEUTSCH**

**FRANCAIS**

**ITALIANO**

**ESPAÑOL**

**PORTUGUÊS**

Thank you for your purchase of the Gingko Lumos Clock. Please read the instruction manual carefully to achieve the best performance of this product.

Please fully charge up the clock first before first time use by using the USB Charging lead provided. Please set the clock on Sound Activated display to save the battery life when the clock is not plugged in.

### Product Features


- Sound activated or permanent LED digital display clock
- Operated by in-built rechargeable battery and USB charging lead included
- Three different touch-light settings, all being a different brightness


### Product Set Up & Charging Instruction


1. Please fully charge up the clock first before first time use by using the USB charging lead provided.
2. The DC 5V charging point is at the back of the product. You can connect the USB lead to any USB charging port such as a powered-on computer or laptop USB port or any 5V USB phone charger (not included).
3. The charging indication light will be in red when charging and green when fully charged.
4. The clock can be permanently plugged in with the charging adapter.


### Product Touch Control Buttons Introduction

Long touch = 5 seconds; short touch = 0-1 second


 Long touch to access the time setting and quick touch to adjust the hour or minute number.

 Long touch to access the alarm time setting and short touch to confirm and exit the setting.


 Long touch to change the time format between 12 or 24 format and short touch to change the clock display mode between sound activated display or permanent display.

 Long touch to turn the clock on or off.



### - Product Power ON/OFF

1. A long touch of the power button  will turn on this product.
2. To turn it off, touch the same button for 5 seconds.

### - Time Setting

1. Long touch on the **HR** or **MIN** button for 5 seconds until a beep to access the time setting mode and both hour and minute numbers on the display screen will start flashing.
2. Short touch on the **HR / MIN** buttons to adjust the hour or minute number. The number can be automatically scrolled up fast if you leave your finger on the button. Please note that the number can only be scrolled up and can't be scrolled down.
3. After the right hour and minute numbers have been selected, a short touch on the  button to confirm and exit the time setting.

### - Alarm Setting

1. Long touch on the  button for 5 seconds until a beep to access the alarm setting mode and both hour and minute display numbers on the display screen will start flashing.
2. Use the same way as above to adjust the alarm hour and minute and short touch on the  button to confirm and exit the alarm setting mode.

### - Sound Activated or Permanent Display Setting

The LED clock display can be set on sound activated display or permanent display. When in sound activated display, the LED display will automatically switch off when the room is quiet and light up again when you touch it, tap the table, click your fingers or clap your hands. When in permanent display, the LED display lights up constantly without going off, but the battery would run out within two weeks time.

1. Short touch on the **V/S** button when the clock is in time display mode, the clock will either display **on:Sd** or **- - Sd**.

**on:Sd**: Stands for sound activated display.

**- - Sd**: Stands for permanent display.

2. Choose the right display mode you prefer

- 12H or 24H Time Display Format Setting

1. When the clock is in time display mode, a long touch on the **V/S** button for 5 seconds until a beep, the time format will be changed between 12H or 24H format.

2. When the clock is in 12H display format, there will be a dot displaying on the left top of the time screen when it's PM time.

### Snooze Operation

1. To snooze when the alarm goes off, simply tap the top of the clock. This will snooze the clock for 5 minutes and can be done 5 times in a row.

2. To stop the snooze, hold your finger on the top of the clock until you hear a beep.

### Light Instruction

1. Tap once on the Gingko logo on the top of the Lumos Clock to switch the light on.

2. Tap again on the Gingko logo on the top of the Lumos Clock to make the light brighter.

3. Tap once again on the Gingko logo on the top of the Lumos Clock to make the light brighter again.

4. Tap once more to turn the light off.

Please note, when the Lumos Clock battery is running low, the light function will stop working first. After this point, the clock will continue to function for a further 2-3 days without charging.

## Product Care Notice & Warranty

1. This product is made of wood, please don't place it in a very humid room such as a steaming room, humid bathroom etc.
2. Please avoid direct sunshine on the product.
3. A heavy drop or a drop from a high table or shelf may damage the product surface etc, please place it in a safe place.
4. Please do not use any charging adapter to charge the product if its output is more than 6V.
5. A natural dark wood grain on the product surface is normal, not a product fault.
6. Do not disassemble this product without the manufacturer's authorisation as this could seriously damage the product and invalidate your manufacturer warranty.
7. Any damage caused by operating / user errors may not be covered by the manufacturer warranty.
8. This product comes with a standard one year manufacturer warranty and two year consumer warranty, from date of purchase.

Bitte laden Sie die Uhr vor der ersten Verwendung vollständig auf, indem Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel verwenden. Stellen Sie die Uhr auf die geräuschaktivierte Anzeige ein, um die Batterielebensdauer zu schonen, wenn die Uhr nicht angeschlossen ist.

## Produktmerkmale

**DEUTSCH**

Geräuschaktivierte oder permanente LED-Digitaluhr

Betrieben durch eingebaute wiederaufladbare Batterie, USB-Ladekabel inklusive

Drei verschiedene Touch-Licht-Einstellungen, jeweils mit unterschiedlicher

## Produktinstallation & Ladeanleitung

Bitte laden Sie die Uhr vor der ersten Verwendung vollständig auf, indem Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel verwenden.


Der DC 5V Ladeanschluss befindet sich auf der Rückseite des Produkts. Sie können das USB-Kabel an einen beliebigen USB-Ladeanschluss anschließen, wie zum Beispiel einen eingeschalteten Computer- oder Laptop-USB-Anschluss oder ein 5V USB-Handyladegerät (nicht enthalten).

Die Ladeanzeige leuchtet rot während des Ladevorgangs und grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

## Einführung der Produkt-Touch-Steuerungstasten

Langes Tippen = 5 Sekunden; kurzes Tippen = 0-1 Sekunde

**HR/MIN** Langes Tippen, um die Zeiteinstellung aufzurufen, und kurzes Tippen, um die Stunde oder Minute anzupassen.

 Langes Tippen, um die Alarmzeiteinstellung aufzurufen, und kurzes Tippen, um die Einstellung zu bestätigen und zu beenden.

**v/s** Langes Tippen, um das Zeitformat zwischen 12- oder 24-Stunden-Format zu wechseln, und kurzes Tippen, um den Uhrenanzeigemodus zwischen geräuschaktivierter Anzeige oder permanenter Anzeige zu wechseln.



### **Ein-/Ausschalten des Produkts**

Ein langes Tippen auf die Einschalttaste schaltet das Produkt ein.

Um das Produkt auszuschalten, drücken Sie denselben Knopf für 5 Sekunden.

### **Zeiteinstellung**

Langes Tippen auf die oder Taste für 5 Sekunden bis ein Signalton ertönt, um den Zeitmodus aufzurufen. Die Stunden- und Minutenanzeigen auf dem Bildschirm beginnen zu blinken.

Kurzes Tippen auf die Tasten, um die Stunden- oder Minutenanzeige anzupassen. Die Zahl kann schnell automatisch nach oben gescrollt werden, wenn Sie Ihren Finger auf der Taste lassen. Bitte beachten Sie, dass die Zahl nur nach oben und nicht nach unten gescrollt werden kann.

Nachdem die richtigen Stunden- und Minutenangaben ausgewählt wurden, drücken Sie kurz die Taste, um die Zeit zu bestätigen und den Zeitmodus zu verlassen.

### **Alarm-Einstellung**

Langes Tippen auf die Taste für 5 Sekunden bis ein Signalton ertönt, um den Alarmmodus aufzurufen. Die Stunden- und Minutenanzeigen des Alarms auf dem Bildschirm beginnen zu blinken.

Verwenden Sie die gleiche Methode wie oben, um die Alarmstunden und -minuten anzupassen und drücken Sie kurz die Taste, um die Alarm-Einstellung zu bestätigen und den Alarmmodus zu verlassen.

### **Geräuschaktivierte oder permanente Anzeige-Einstellung**

Die LED-Uhranzeige kann auf geräuschaktivierte Anzeige oder permanente Anzeige eingestellt werden. Im Modus der geräuschaktivierten Anzeige schaltet sich die LED-Anzeige automatisch aus, wenn es im Raum ruhig ist, und leuchtet wieder auf, wenn Sie sie berühren, den Tisch tippen, mit den Fingern klicken oder in die Hände klatschen. Im Modus der permanenten Anzeige leuchtet die LED-Anzeige konstant und geht nicht aus, aber die Batterie würde innerhalb von zwei Wochen aufgebraucht sein.

Kurzes Tippen auf die Taste, wenn die Uhr im Zeitmodus ist, wird die Uhr entweder oder anzeigen.

Wählen Sie den richtigen Anzeigemodus, den Sie bevorzugen.

Einstellung des 12H- oder 24H-Zeitformats

Wenn die Uhr im Zeitmodus ist, tippen Sie lange auf die Taste für 5 Sekunden, bis ein Signalton ertönt. Das Zeitformat wird zwischen 12H oder 24H geändert.

Wenn die Uhr im 12H-Anzeigemodus ist, wird ein Punkt oben links auf dem Zeitbildschirm angezeigt, wenn es PM-Zeit ist.

## **Schlummerfunktion**

Um den Alarm zu wiederholen, wenn er ertönt, tippen Sie einfach oben auf die Uhr. Dies stellt den Wecker für 5 Minuten aus und kann 5 Mal hintereinander durchgeführt werden.

Um den Schlummermodus zu beenden, halten Sie Ihren Finger oben auf der Uhr, bis Sie einen Signalton hören.

## **Beleuchtungsanleitung**

Tippen Sie einmal auf das Gingko-Logo oben auf der Lumos-Uhr, um das Licht einzuschalten.

Tippen Sie erneut auf das Gingko-Logo oben auf der Lumos-Uhr, um das Licht heller zu machen.

Tippen Sie noch einmal auf das Gingko-Logo oben auf der Lumos-Uhr, um das Licht erneut heller zu machen.

Tippen Sie noch einmal, um das Licht auszuschalten. Bitte beachten Sie: Wenn der Akku der Lumos-Uhr fast leer ist, wird die Lichtfunktion zuerst nicht mehr funktionieren. Danach wird die Uhr für weitere 2-3 Tage ohne Aufladen weiter funktionieren.



## Hinweis zur Produktpflege & Garantie

Dieses Produkt ist aus Holz gefertigt. Bitte stellen Sie es nicht in einem sehr feuchten Raum wie einem Dampfbad, feuchten Badezimmer usw. Auf.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Produkt.

Ein starker Sturz oder ein Fall von einem hohen Tisch oder Regal kann die Produktoberfläche beschädigen. Stellen Sie es bitte an einen sicheren Ort.

Verwenden Sie keinen Ladeadapter, um das Produkt aufzuladen, wenn dessen Ausgang mehr als 6V beträgt.

Eine natürliche dunkle Holzmaserung auf der Produktoberfläche ist normal und stellt keinen Produktfehler dar.

Demontieren Sie dieses Produkt nicht ohne die Genehmigung des Herstellers, da dies das Produkt ernsthaft beschädigen und Ihre Herstellergarantie ungültig machen könnte.

Jegliche Schäden, die durch Bedienungs- oder Benutzerfehler verursacht werden, sind möglicherweise nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt.

Dieses Produkt wird mit einer standardmäßigen einjährigen Herstellergarantie und einer zweijährigen Verbrauchergarantie ab dem Kaufdatum geliefert.

Veillez d'abord charger complètement l'horloge avant la première utilisation en utilisant le câble de charge USB fourni. Veuillez régler l'horloge en mode d'affichage activé par le son pour économiser la batterie lorsque l'horloge n'est pas branchée.

## Caractéristiques du produit

Horloge à affichage numérique LED activé par le son ou permanent Fonctionne avec une batterie rechargeable intégrée et câble de charge USB inclus Trois réglages de lumière tactile différents, chacun avec une luminosité différente

FRANCAIS

## Configuration du produit et instructions de charge

Veillez d'abord charger complètement l'horloge avant la première utilisation en utilisant le câble de charge USB fourni.


Le point de charge DC 5V se trouve à l'arrière du produit. Vous pouvez connecter le câble USB à n'importe quel port de charge USB, comme un port USB d'un ordinateur ou d'un ordinateur portable allumé, ou à un chargeur de téléphone USB 5V (non inclus).


Le voyant de charge sera rouge lors de la charge et vert lorsqu'il est complètement chargé.


L'horloge peut être branchée en permanence avec l'adaptateur de charge.


## Introduction des boutons de contrôle tactile du produit

Appui long = 5 secondes ; appui court = 0-1 seconde

 Appui long pour accéder à la configuration de l'heure et appui court pour ajuster l'heure ou les minutes.

 Appui long pour accéder à la configuration de l'alarme et appui court pour confirmer et sortir de la configuration.

 Appui long pour changer le format de l'heure entre 12h ou 24h, et appui court pour changer le mode d'affichage de l'horloge entre l'affichage activé par le son ou l'affichage permanent.

 Appui long pour allumer ou éteindre l'horloge.

### **Mise en marche/arrêt du produit**

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le produit. Pour éteindre le produit, appuyez longuement sur le même bouton pendant 5 secondes.

### **Réglage de l'heure**

Appuyez longuement sur le bouton ou sur le bouton pour 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse pour entrer en mode de réglage de l'heure. Les affichages des heures et des minutes commenceront à clignoter.

Appuyez brièvement sur les boutons pour ajuster les heures ou les minutes. Le chiffre peut être fait défiler automatiquement vers le haut si vous maintenez votre doigt sur le bouton. Veuillez noter que le chiffre ne peut être fait défiler que vers le haut, pas vers le bas.

Une fois que l'heure et les minutes correctes sont sélectionnées, appuyez brièvement sur le bouton pour confirmer l'heure et quitter le mode de réglage de l'heure.

### **Réglage de l'alarme**

Appuyez longuement sur le bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse pour entrer en mode de réglage de l'alarme. Les affichages des heures et des minutes de l'alarme commenceront à clignoter. Utilisez la même méthode que ci-dessus pour ajuster l'heure et les minutes de l'alarme, puis appuyez brièvement sur le bouton pour confirmer et quitter le mode de réglage de l'alarme.

### **Réglage de l'affichage activé par le son ou affichage permanent**

L'affichage LED de l'horloge peut être réglé sur un affichage activé par le son ou un affichage permanent. En mode affichage activé par le son, l'affichage LED s'éteindra automatiquement lorsque la pièce est silencieuse et se rallumera lorsque vous le touchez, tapotez la table, cliquez des doigts ou applaudissez. En mode affichage permanent, l'affichage LED reste allumé en continu et ne s'éteint pas, mais la batterie serait épuisée dans les deux semaines.

Appuyez brièvement sur le bouton lorsque l'horloge est en mode horaire, l'horloge affichera soit \_\_\_\_, soit \_\_\_\_.

Choisissez le mode d'affichage que vous préférez.

Réglage du format horaire 12H ou 24H

Lorsque l'horloge est en mode horaire, appuyez longuement sur le bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Le format horaire sera modifié entre 12H ou 24H.

Lorsque l'horloge est en mode affichage 12H, un point sera affiché en haut à gauche de l'écran horaire lorsqu'il est en PM.

### **Fonction de répétition**

Pour répéter l'alarme lorsqu'elle sonne, appuyez simplement sur le haut de l'horloge. Cela activera le mode de répétition de l'alarme pendant 5 minutes et cela peut être répété 5 fois consécutivement.

Pour arrêter le mode de répétition, maintenez votre doigt sur le haut de l'horloge jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.

### **Instructions pour la lumière**

Appuyez une fois sur le logo Gingko en haut de l'horloge Lumos pour allumer la lumière.

Appuyez à nouveau sur le logo Gingko en haut de l'horloge Lumos pour augmenter la luminosité.

Appuyez une fois de plus sur le logo Gingko en haut de l'horloge Lumos pour rendre la lumière encore plus brillante.

Appuyez encore une fois pour éteindre la lumière.

Veuillez noter que lorsque la batterie de l'horloge Lumos est faible, la fonction lumineuse cessera de fonctionner en premier. Après cela, l'horloge continuera de fonctionner pendant encore 2-3 jours sans recharge.

Si prega di caricare completamente l'orologio prima del primo utilizzo utilizzando il cavo di ricarica USB fornito. Si prega di impostare l'orologio in modalità di visualizzazione attivata dal suono per risparmiare la batteria quando l'orologio non è collegato.

### **Caratteristiche del prodotto**

Orologio a display digitale LED attivato dal suono o display permanente Funziona con una batteria ricaricabile integrata e cavo di ricarica USB incluso Tre diverse impostazioni di luce tattile, ciascuna con una luminosità diversa

**ITALIANO**

### **Configurazione del prodotto e istruzioni di ricarica**


Si prega di caricare completamente l'orologio prima del primo utilizzo utilizzando il cavo di ricarica USB fornito.


Il punto di ricarica DC 5V si trova sul retro del prodotto. È possibile collegare il cavo USB a qualsiasi porta di ricarica USB, come una porta USB di un computer o laptop acceso, o a un caricabatterie USB 5V per telefono (non incluso).


La spia di carica sarà rossa durante la ricarica e verde quando completamente carica.


L'orologio può essere collegato permanentemente con l'adattatore di ricarica.

### **Introduzione ai pulsanti di controllo tattile del prodotto**

 **HR/MIN** Tocco lungo per accedere alla configurazione dell'ora e tocco breve per regolare l'ora o i minuti.

 Tocco lungo per accedere alla configurazione della sveglia e tocco breve per confermare e uscire dalla configurazione.

 **V/S** Tocco lungo per cambiare il formato dell'ora tra 12h o 24h, e tocco breve per cambiare la modalità di visualizzazione dell'orologio tra visualizzazione attivata dal suono o visualizzazione permanente.

 Tocco lungo per accendere o spegnere l'orologio.

## **Accensione/Spengimento del prodotto**

Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il prodotto.

Per spegnere il prodotto, premere a lungo lo stesso pulsante per 5 secondi.

## **Impostazione dell'ora**

Premere a lungo il pulsante o il pulsante per 5 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico per entrare nella modalità di impostazione dell'ora. I display delle ore e dei minuti inizieranno a lampeggiare.

Premere brevemente i pulsanti per regolare l'ora o i minuti. Il numero può essere fatto scorrere automaticamente verso l'alto se si mantiene il dito sul pulsante. Si noti che il numero può essere scorrevole solo verso l'alto, non verso il basso.

Una volta selezionate le ore e i minuti corretti, premere brevemente il pulsante per confermare l'ora e uscire dalla modalità di impostazione dell'ora.

## **Impostazione della sveglia**

Premere a lungo il pulsante per 5 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico per entrare nella modalità di impostazione della sveglia. I display delle ore e dei minuti della sveglia inizieranno a lampeggiare.

Utilizzare lo stesso metodo di cui sopra per regolare l'ora e i minuti della sveglia, quindi premere brevemente il pulsante per confermare e uscire dalla modalità di impostazione della sveglia.

## **Impostazione della visualizzazione attivata dal suono o visualizzazione permanente**

La visualizzazione LED dell'orologio può essere impostata su visualizzazione attivata dal suono o visualizzazione permanente. In modalità visualizzazione attivata dal suono, la visualizzazione LED si spegnerà automaticamente quando la stanza è silenziosa e si riaccenderà quando lo tocchi, bussisul tavolo, schiocchi le dita o applaudi. In modalità visualizzazione permanente, la visualizzazione LED rimane sempre accesa e non si spegne, ma la batteria si esaurirà entro due settimane.

Premere brevemente il pulsante quando l'orologio è in modalità oraria, l'orologio mostrerà.

Scegli il formato di visualizzazione che preferisci.

Impostazione del formato orario 12H o 24H Quando l'orologio è in modalità oraria, premi a lungo il pulsante per 5 secondi fino a sentire un segnale acustico. Il formato orario cambierà tra 12H e 24H.

Quando l'orologio è in modalità 12H, un punto verrà visualizzato in alto a sinistra sullo schermo dell'orario quando è PM.

## **Operazione di posticipo**

Per ripetere la sveglia quando suona, premi semplicemente sulla parte superiore dell'orologio. Questo attiverà la modalità di ripetizione della sveglia per 5 minuti e può essere ripetuto 5 volte consecutivamente.

Per fermare la modalità di ripetizione, tieni il dito sulla parte superiore dell'orologio finché non senti un segnale acustico.

## **Istruzioni per la luce**

Premi una volta sul logo Gingko in cima all'orologio Lumos per accendere la luce.

Premi di nuovo sul logo Gingko in cima all'orologio Lumos per aumentare la luminosità.

Premi un'altra volta sul logo Gingko in cima all'orologio Lumos per rendere la luce ancora più brillante.

Premi ancora una volta per spegnere la luce. Si noti che quando la batteria dell'orologio Lumos è scarica, la funzione luce smetterà di funzionare per prima. Dopo di ciò, l'orologio continuerà a funzionare per altri 2-3 giorni senza ricarica.

Por favor, cargue completamente el reloj antes del primer uso utilizando el cable de carga USB proporcionado. Por favor, configure el reloj en modo de visualización activada por sonido para ahorrar batería cuando el reloj no esté conectado.

## Características del producto

ESPAÑOL

Reloj con pantalla digital LED activada por sonido o pantalla Permanente Funciona con una batería recargable integrada y cable de carga USB incluido Tres configuraciones de luz táctil diferentes, cada una con un brillo diferente

## Configuración del producto e instrucciones de carga

Por favor, cargue completamente el reloj antes del primer uso utilizando el cable de carga USB proporcionado.


El punto de carga DC 5V está en la parte posterior del producto. Puede conectar el cable USB a cualquier puerto de carga USB, como un puerto USB de una computadora o portátil encendido, o a un cargador USB de 5V para teléfono (no incluido).

La luz indicadora de carga será roja durante la carga y verde cuando esté completamente cargado.


El reloj puede permanecer conectado permanentemente con el adaptador de carga.

## Introducción a los botones de control táctil del producto

**HR/MIN** Toque largo para acceder a la configuración de la hora y toque breve para ajustar la hora o los minutos.

 Toque largo para acceder a la configuración de la alarma y toque breve para confirmar y salir de la configuración.

**V/S** Toque largo para cambiar el formato de la hora entre 12h o 24h, y toque breve para cambiar el modo de visualización del reloj entre visualización activada por sonido o visualización permanente.

 Toque largo para encender o apagar el reloj.



## **Encendido/Apagado del producto**

Mantén presionado el botón de encendido para encender el producto. Para apagar el producto, mantén presionado el mismo botón durante 5 segundos.

## **Configuración de la hora**

Mantén presionado el botón o el botón durante 5 segundos hasta que escuches un sonido para ingresar al modo de configuración de la hora. Las pantallas de horas y minutos comenzarán a parpadear.

Presiona brevemente los botones para ajustar las horas o los minutos. El número puede desplazarse automáticamente hacia arriba si mantienes el dedo en el botón. Ten en cuenta que el número solo puede desplazarse hacia arriba, no hacia abajo.

Una vez que hayas seleccionado las horas y los minutos correctos, presiona brevemente el botón para confirmar la hora y salir del modo de configuración de la hora.

## **Configuración de la alarma**

Mantén presionado el botón durante 5 segundos hasta que escuches un sonido para ingresar al modo de configuración de la alarma. Las pantallas de horas y minutos de la alarma comenzarán a parpadear.

Usa el mismo método mencionado anteriormente para ajustar las horas y los minutos de la alarma, luego presiona brevemente el botón para confirmar y salir del modo de configuración de la alarma.

## **Configuración de la visualización activada por sonido o visualización permanente**

La visualización LED del reloj puede configurarse en visualización activada por sonido o visualización permanente. En el modo de visualización activada por sonido, la visualización LED se apagará automáticamente cuando la habitación esté en silencio y se volverá a encender cuando la toques, golpees la mesa, chasquees los dedos o aplaudas. En el modo de visualización permanente, la visualización LED permanece encendida de forma continua y no se apaga, pero la batería se agotará en dos semanas.

Presiona brevemente el botón cuando el reloj esté en modo de hora, el reloj mostrará.

Elige el formato de visualización que prefieras.

Configuración del formato horario 12H o 24H

Cuando el reloj esté en modo de hora, mantén presionado el botón durante 5 segundos hasta que escuches un sonido. El formato horario cambiará entre 12H y 24H.

Cuando el reloj esté en modo 12H, aparecerá un punto en la parte superior izquierda de la pantalla del reloj cuando sea PM.

### **Operación de repetición**

Para repetir la alarma cuando suene, simplemente presiona en la parte superior del reloj.

Esto activará el modo de repetición de la alarma durante 5 minutos y puede repetirse 5 veces consecutivas.

Para detener el modo de repetición, mantén el dedo en la parte superior del reloj hasta que escuches un sonido.

### **Instrucciones de iluminación**

Presiona una vez el logo de Gingko en la parte superior del reloj Lumos para encender la luz.

Presiona nuevamente el logo de Gingko en la parte superior del reloj Lumos para aumentar el brillo.

Presiona otra vez el logo de Gingko en la parte superior del reloj Lumos para hacer que la luz sea aún más brillante.

Presiona una vez más para apagar la luz.

Ten en cuenta que cuando la batería del reloj Lumos esté baja, la función de luz dejará de funcionar primero. Después de eso, el reloj continuará funcionando durante 2-3 días más sin necesidad de recarga.

Por favor, carregue completamente o relógio antes do primeiro uso utilizando o cabo de carga USB fornecido. Por favor, configure o relógio no modo de exibição ativada por som para economizar bateria quando o relógio não estiver conectado.

## Características do produto

Relógio com display digital LED ativado por som ou display permanente Funciona com uma bateria recarregável integrada e cabo de carga USB incluído Três configurações de luz tátil diferentes, cada uma com brilho diferente

**PORTUGUÊS**

## Configuração do produto e instruções de carga





Por favor, carregue completamente o relógio antes do primeiro uso utilizando o cabo de carga USB fornecido.

O ponto de carga DC 5V está na parte de trás do produto. Você pode conectar o cabo USB a qualquer porta de carga USB, como uma porta USB de um computador ou laptop ligado, ou a um carregador USB de 5V para telefone (não incluído).

A luz indicadora de carga será vermelha durante o carregamento e verde quando estiver completamente carregado.

## O relógio pode permanecer conectado permanentemente com o adaptador de carga.

Introdução aos botões de controle tátil do produto

-  **HR/MIN** Toque longo para acessar a configuração da hora e toque breve para ajustar a hora ou os minutos.
-  Toque longo para acessar a configuração do alarme e toque breve para confirmar e sair da configuração.
-  **V/S** Toque longo para mudar o formato da hora entre 12h ou 24h, e toque breve para mudar o modo de exibição do relógio entre exibição ativada por som ou exibição permanente.
-  Toque longo para ligar ou desligar o relógio.

## **Ligar/Desligar o produto**

Mantenha pressionado o botão de ligar para ligar o produto.

Para desligar o produto, mantenha pressionado o mesmo botão por 5 segundos.

## **Configuração da hora**

Mantenha pressionado o botão ou o botão por 5 segundos até ouvir um som para entrar no modo de configuração da hora. Os displays de horas e minutos começarão a piscar.

Pressione brevemente os botões para ajustar as horas ou os minutos. O número pode rolar automaticamente para cima se você mantiver o dedo no botão. Observe que o número só pode rolar para cima, não para baixo. Depois de selecionar as horas e os minutos corretos, pressione brevemente o botão para confirmar a hora e sair do modo de configuração da hora.

## **Configuração do alarme**

Mantenha pressionado o botão por 5 segundos até ouvir um som para entrar no modo de configuração do alarme. Os displays de horas e minutos do alarme começarão a piscar.

Use o mesmo método mencionado acima para ajustar as horas e os minutos do alarme, depois pressione brevemente o botão para confirmar e sair do modo de configuração do alarme.

## **Configuração de exibição ativada por som ou exibição permanente**

A exibição LED do relógio pode ser configurada para exibição ativada por som ou exibição permanente. No modo de exibição ativada por som, a exibição LED será desligada automaticamente quando o ambiente estiver silencioso e será ligada novamente quando você tocá-la, bater na mesa, estalar os dedos ou aplaudir. No modo de exibição permanente, a exibição LED permanece acesa continuamente e não se apaga, mas a bateria se esgotará em duas semanas.

Pressione brevemente o botão quando o relógio estiver no modo de hora, o relógio mostrará.

Escolha o formato de exibição que preferir.

Configuração do formato de hora 12H ou 24H

Quando o relógio estiver no modo de hora, mantenha pressionado o botão por 5 segundos até ouvir um som. O formato de hora mudará entre 12H e 24H.

Quando o relógio estiver no modo 12H, aparecerá um ponto no canto superior esquerdo da tela do relógio quando for PM.

## **Operação de soneca**

Para repetir o alarme quando ele tocar, basta pressionar na parte superior do relógio.

Isso ativará o modo de repetição do alarme por 5 minutos e pode ser repetido 5 vezes consecutivas.

Para parar o modo de repetição, mantenha o dedo na parte superior do relógio até ouvir um som.

## **Instruções de iluminação**

Pressione uma vez o logo da Gingko na parte superior do relógio Lumos para ligar a luz.

Pressione novamente o logo da Gingko na parte superior do relógio Lumos para aumentar o brilho.

Pressione outra vez o logo da Gingko na parte superior do relógio Lumos para tornar a luz ainda mais brilhante.

Pressione mais uma vez para desligar a luz.

Observe que, quando a bateria do relógio Lumos estiver baixa, a função de luz deixará de funcionar primeiro. Após isso, o relógio continuará

If you have any further queries about this product,  
please feel free to get in touch with us at  
[customerservices@gingkodesign.co.uk](mailto:customerservices@gingkodesign.co.uk)



Unit C23c, Holly Farm Business Park, Kenilworth,  
CV8 1NP, United Kingdom

Copyright © Gingko Design Ltd

[www.gingkodesign.com](http://www.gingkodesign.com)

Proudly designed in Warwick, UK by Gingko Design Ltd  
All rights registered  
Made in China

