

CuraCheese Night Light

Quick User Manual

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

POLSKI

Thank you for your purchase of the Gingko AuraCheese Night light.
Please read the instruction manual carefully to achieve the
best performance of this product.



Product Content

This includes a CuraCheese Night light, a Type C USB cable and an instruction manual booklet





Product Operation



Touch Control Power Button

1. Touch the engraved touch control button once to turn the light on.
2. Touch a second time to switch to RGB Light Mode (7 colour-changing mode, where the light slowly cycles through seven different colours).
3. Touch a second time to switch to RGB Light Mode (7 colour-changing mode, where the light slowly cycles through seven different colours).
4. Touch a third time to lock the currently displayed colour.
5. Touch a fourth time to turn the light off.



5V Type C USB charging port

Charging Indication Light

(Located next to the USB Port)

Red : Charging

Off: Fully Charged


The product usually arrives approximately 70% charge ,however, please fully charge it before the first time use.



What Is CuraCheese Night Light Made Of

We care for the environment as much as you do and providing something which is sustainably designed and made is our key product philosophy here at Gingko.

The CuraCheese Night light is made of natural and sustainably sourced walnut/white ash wood with recyclable frosted acrylic glass.



DURABLE
NON-FRAGILE
Frosted Acrylic glass



DURABLE




RECYCLABLE

+

DESIGN

TECHNOLOGY





Warranty

This product is covered under one year manufacturer warranty starting from the date of purchase. Within the warranty period, any repair service or components replacement will be provided for free. Warranty does not apply to the following circumstances:

1. Product failure due to improper use, misuse, drops, abuse, alteration, faulty installation, power line surge or modification
2. Product failure due to acts of nature such as natural disaster, fire, flood, or casualty.
3. Any damage caused to the charging port by user error is not covered by the manufacturer warranty.

Product Care

1. The product is made of natural wood, any natural wood grain on the wood is not a product fault.
2. Heavy drop or misuse of this product could cause damage to the device and the wooden exterior.
3. You may use a wet cloth to clean the wooden exterior, however do not have direct contact with water as this product is not water proof.
4. **Only use 5V USB charging adaptors**(Not included) to charge this product.

Vielen Dank für den Kauf der Gingko CuraCheese Nachtleuchte.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die bestmögliche Leistung Ihres Produkts zu gewährleisten.

Lieferumfang

1 × CuraCheese Nachtleuchte; 1 × USB-C-Ladekabel; 1 × Bedienungsanleitung

Bedienung des Produkts

Tippen Sie auf die gravierte Ein-/Aus-Touch-Taste, um die Leuchte ein- oder auszuschalten und zwischen Warmweißlicht und dem RGB-Lichtmodus (7 Farbwechselmodi) zu wechseln.

Ladehinweise

Das Produkt wird in der Regel mit ca. 70 % Akkuladung geliefert, kann jedoch während Lagerung oder Transport an Ladung verlieren.

Bitte laden Sie die Leuchte vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an ein 5-V-USB-Netzteil an, z. B. an ein Smartphone-Ladegerät oder einen USB-Anschluss am Computer.

Ladeanzeige

Laden: Rotes Licht

Merci d'avoir acheté la veilleuse Gingko CuraCheese.
Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions afin de garantir les meilleures performances de votre produit.

Contenu de la boîte

1 × Veilleuse CuraCheese; 1 × Câble de charge USB-C;
1 × Manuel d'instructions

Utilisation du produit

Touchez le bouton tactile ON/OFF gravé pour allumer ou éteindre la lumière et pour passer entre la lumière blanc chaud et le mode RGB (7 modes de changement de couleur).

Instructions de charge

Le produit est généralement livré avec environ 70 % de charge, mais la batterie peut perdre de l'énergie pendant le stockage ou le transport.
Veuillez charger complètement la veilleuse avant la première utilisation.

Connectez le câble USB-C fourni à un adaptateur USB 5 V, tel qu'un chargeur de smartphone ou un port USB d'ordinateur.

Indicateur de charge

En charge : Voyant rouge; Charge complète : Voyant éteint

Grazie per aver acquistato la luce notturna Gingko CuraCheese.

Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni per garantire le migliori prestazioni del prodotto.

Contenuto della confezione

1 × Luce notturna CuraCheese; 1 × Cavo di ricarica USB-C; 1 × Manuale di istruzioni

Funzionamento del prodotto

Toccare il pulsante touch ON/OFF inciso per accendere o spegnere la luce e per passare tra luce bianca calda e modalità RGB (7 modalità di cambio colore).

Istruzioni di ricarica

Il prodotto viene generalmente fornito con circa il 70 % di carica, ma la batteria può scaricarsi durante lo stoccaggio o il trasporto. Caricare completamente la luce prima del primo utilizzo.

Collegare il cavo USB-C incluso a un adattatore USB da 5 V, come un caricatore per smartphone o una porta USB del computer.

Indicatore di ricarica

In carica: Luce rossa; Completamente carica: Luce spenta

Gracias por adquirir la luz nocturna Gingko CuraCheese.
Lea atentamente este manual de instrucciones para garantizar el mejor rendimiento del producto.

Contenido de la caja

1 × Luz nocturna CuraCheese; 1 × Cable de carga USB-C; 1 × Manual de instrucciones

Funcionamiento del producto

Toque el botón táctil ON/OFF grabado para encender o apagar la luz y para cambiar entre luz blanca cálida y el modo RGB (7 modos de cambio de color).

Instrucciones de carga

El producto suele suministrarse con aproximadamente un 70 % de carga, pero la batería puede perder energía durante el almacenamiento o el transporte.

Cargue completamente la luz antes del primer uso.

Conecte el cable USB-C incluido a un adaptador USB de 5 V, como un cargador de teléfono móvil o un puerto USB del ordenador.

Indicador de carga

Cargando: Luz roja; Carga completa: Luz apagada

Dziękujemy za zakup lampki nocnej Gingko CuraCheese.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, aby zapewnić najlepszą wydajność produktu.

Zawartość opakowania

1 × Lampka nocna CuraCheese; 1 × Kabel do ładowania USB-C;
1 × Instrukcja obsługi

Obsługa produktu

Dotknij grawerowanego przycisku dotykowego ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć światło oraz przełączać się między ciepłym białym światłem a trybem RGB (7 trybów zmiany kolorów).

Instrukcje ładowania

Produkt jest zazwyczaj dostarczany z około 70 % naładowania, jednak bateria może się rozładować podczas przechowywania lub transportu.
Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować lampkę.

Podłącz dołączony kabel USB-C do adaptera USB 5 V, np. ładowarki do smartfona lub portu USB komputera.

Wskaźnik ładowania

Ładowanie: Czerwone światło; W pełni naładowana: Światło zgaszone

Thank you !

To discover more exciting Gingko unique designs, please check our website www.gingkodesign.com

Vielen Dank!

Um weitere spannende und einzigartige Designs von Gingko zu entdecken, besuchen Sie bitte unsere Website:
www.gingkodesign.com

Merci !

Pour découvrir d'autres créations uniques et inspirantes de Gingko, veuillez visiter notre site web :
www.gingkodesign.com

Grazie!

Per scoprire altri design unici ed entusiasmanti di Gingko, visita il nostro sito web:
www.gingkodesign.com

¡Gracias!

Para descubrir más diseños únicos y emocionantes de Gingko, visite nuestro sitio web:
www.gingkodesign.com

Dziękujemy!

Aby odkryć więcej wyjątkowych i inspirujących projektów Gingko, odwiedź naszą stronę internetową:

If you have any further queries about this product,
please feel free to get in touch with us at
customerservices@gingkodesign.co.uk



Unit C23c Holly Farm Business Park, Kenilworth, CV8 1NP
United Kingdom

Copyright © Gingko Design Ltd

www.gingkodesign.com

Proudly designed in Warwick, UK by Gingko Design Ltd
All rights registered
Responsibly Made in China

