

MiMo Balloon Lamp

Quick User Manual



ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

POLSKI

Thank you for your purchase of the MiMo Balloon Lamp. Please read the instruction manual carefully to achieve the best performance of this product.



Product Content

Inside the box, you'll find a MiMo Balloon lamp, a USB Type-C charging cable, a self-adhesive wall hook, and an instruction manual.



MiMo Balloon
Lamp



Self-adhesive wall hook



Instruction Manual



USB C Charging Cable



1. Turning the Light On & Adjusting Brightness

Pull the ball on the string once to turn the light on at 30% brightness. To adjust the brightness, gently tap or pinch the silicone cover:

- First tap: 60% brightness
- Second tap: 100% brightness
- Third tap: Turns the light off

The light will continue cycling through these settings each time you tap the silicone cover.

2. Turning the Light Off & Using the Timer

You can turn the light off at any time by pulling the cord, regardless of the current brightness level.

To activate the 30-minute timer, pull and hold the string down for 2 seconds.

The light will flash three times to confirm that the timer has been activated.

To cancel the timer, pull and hold down the string again for 2 seconds. The light will flash once to confirm that the timer has been cancelled.

3. Charging

Connect the USB-C charging cable to a 5V USB charger to charge the light. The indicator next to the charging port turns red while charging.




**PULL
TAP
GLOW**



Product Charging Instructions

- **Brightness adjustment**

Tap the balloon to adjust the brightness



MiMo Balloon Light

USB Charge

Pull the string to turn the light on or off

ON-OFF •

Connect the USB-C charging cable to a 5V USB charger to charge the light. The indicator next to the charging port turns red while charging.



Warranty

This product is covered by a one-year manufacturer's warranty from the date of purchase. Within the warranty period, repairs or replacements will be provided free of charge for manufacturing defects.

The warranty does not cover:

- Damage caused by improper use, misuse, drops, abuse, alteration, or modification.
- Damage caused by power surges, incorrect charging equipment, or faulty installation.
- Damage resulting from fire, flood, natural disasters, or other acts of nature.
- Damage to the charging port caused by improper handling.

Product Care

- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the product.
- This product is water-resistant but not waterproof. Do not immerse in water.
- A USB power adapter is not included.
- To maintain battery performance, recharge the product at least once every 6 months when not in regular use.
- Avoid exposing the product to excessive heat or direct sunlight for prolonged periods.

DEUTSCH

1. Einschalten der Leuchte & Helligkeit einstellen

Ziehen Sie einmal an der kleinen roten Kugel, um die Leuchte mit 30 % Helligkeit einzuschalten. Um die Helligkeit einzustellen, tippen oder drücken Sie vorsichtig auf die Silikonabdeckung:

- Erstes Tippen: 60 % Helligkeit
- Zweites Tippen: 100 % Helligkeit
- Drittes Tippen: Leuchte ausschalten

Bei jedem weiteren Tippen wechselt die Leuchte erneut durch diese Helligkeitsstufen.

2. Leuchte ausschalten & Timer verwenden

Sie können die Leuchte jederzeit ausschalten, indem Sie an der Schnur ziehen – unabhängig von der aktuellen Helligkeitsstufe.

Um den 30-Minuten-Timer zu aktivieren, ziehen Sie die kleine rote Kugel und halten Sie sie 2 Sekunden lang fest.

Die Leuchte blinkt dreimal, um zu bestätigen, dass der Timer aktiviert wurde.

Zum Deaktivieren des Timers ziehen Sie die kleine rote Kugel erneut und halten Sie sie 2 Sekunden lang fest.

Die Leuchte blinkt einmal, um zu bestätigen, dass der Timer deaktiviert wurde.

3. Aufladen

Schließen Sie das USB-C-Ladekabel an ein 5-V-USB-Ladegerät an, um die Leuchte aufzuladen. Die Kontrollleuchte neben dem Ladeanschluss leuchtet während des Ladevorgangs rot.

1. Allumer la lampe et régler la luminosité

Tirez une fois sur la petite boule rouge pour allumer la lampe à 30 % de luminosité. Pour régler la luminosité, appuyez légèrement ou pincez le revêtement en silicone :

- Premier appui : 60 % de luminosité
- Deuxième appui : 100 % de luminosité
- Troisième appui : Éteint la lampe

La lampe répète ce cycle à chaque nouvel appui sur le revêtement en silicone.

2. Éteindre la lampe et utiliser le minuteur

Vous pouvez éteindre la lampe à tout moment en tirant sur le cordon, quel que soit le niveau de luminosité.

Pour activer le minuteur de 30 minutes, tirez sur la petite boule rouge et maintenez-la pendant 2 secondes.

La lampe clignotera trois fois pour confirmer que le minuteur est activé.

Pour désactiver le minuteur, tirez à nouveau sur la petite boule rouge et maintenez-la pendant 2 secondes.

La lampe clignotera une fois pour confirmer que le minuteur est désactivé.

3. Recharge

Branchez le câble de charge USB-C à un chargeur USB 5 V pour recharger la lampe. Le voyant situé à côté du port de charge s'allume en rouge pendant la charge.

1. Accendere la lampada e regolare la luminosità

Tirare una volta la piccola sfera rossa per accendere la lampada al 30% di luminosità. Per regolare la luminosità, toccare delicatamente o premere il rivestimento in silicone:

- Primo tocco: 60% di luminosità
- Secondo tocco: 100% di luminosità
- Terzo tocco: Spegne la lampada

La lampada continuerà a scorrere queste impostazioni a ogni tocco del rivestimento in silicone.

2. Spegnere la lampada e utilizzare il timer

È possibile spegnere la lampada in qualsiasi momento tirando il cordino, indipendentemente dal livello di luminosità.

Per attivare il timer di 30 minuti, tirare e tenere premuta la piccola sfera rossa per 2 secondi.

La lampada lampeggerà tre volte per confermare l'attivazione del timer.

Per disattivare il timer, tirare nuovamente la piccola sfera rossa e tenerla premuta per 2 secondi.

La lampada lampeggerà una volta per confermare che il timer è stato disattivato.

3. Ricarica

Collegare il cavo di ricarica USB-C a un caricatore USB da 5 V per ricaricare la lampada. L'indicatore accanto alla porta di ricarica diventa rosso durante la ricarica.

1. Encender la lámpara y ajustar el brillo

Tire una vez de la pequeña bola roja para encender la lámpara con un 30 % de brillo. Para ajustar el brillo, toque suavemente o presione la cubierta de silicona:

- Primer toque: 60 % de brillo
- Segundo toque: 100 % de brillo
- Tercer toque: Apaga la lámpara

La lámpara seguirá recorriendo estos niveles de brillo cada vez que toque la cubierta de silicona.

2. Apagar la lámpara y usar el temporizador

Puede apagar la lámpara en cualquier momento tirando del cordón, independientemente del nivel de brillo.

Para activar el temporizador de 30 minutos, tire de la pequeña bola roja y manténgala presionada durante 2 segundos.

La lámpara parpadeará tres veces para confirmar que el temporizador se ha activado.

Para cancelar el temporizador, vuelva a tirar de la pequeña bola roja y manténgala presionada durante 2 segundos.

La lámpara parpadeará una vez para confirmar que el temporizador se ha cancelado.

3. Carga

Conecte el cable de carga USB-C a un cargador USB de 5 V para cargar la lámpara. El indicador situado junto al puerto de carga se ilumina en rojo durante la carga.

1. Włączanie lampki i regulacja jasności

Pociągnij raz za matą czerwoną kulkę, aby włączyć lampkę z 30% jasności.

Aby wyregulować jasność, delikatnie dotknij lub ściśnij silikonową osłonę:

-
- Pierwsze dotknięcie: 60% jasności
- Drugie dotknięcie: 100% jasności
- Trzecie dotknięcie: Wyłącza lampkę

Każde kolejne dotknięcie silikonowej osłony powoduje przejście do następnego poziomu jasności.

2. Wyłączanie lampki i korzystanie z timera

Lampkę można wyłączyć w dowolnym momencie, pociągając za sznurek, niezależnie od aktualnego poziomu jasności.

Aby włączyć 30-minutowy timer, pociągnij i przytrzymaj matą czerwoną kulkę przez 2 sekundy.

Lampka zamiga trzy razy, potwierdzając włączenie timera.

Aby wyłączyć timer, ponownie pociągnij i przytrzymaj matą czerwoną kulkę przez 2 sekundy.

Lampka zamiga raz, potwierdzając wyłączenie timera.

3. Ładowanie

Podłącz przewód USB-C do ładowarki USB 5 V, aby naładować lampkę. Wskaźnik obok portu ładowania świeci na czerwono podczas ładowania.

Thank you !

To discover more exciting Gingko unique designs, please check our website www.pliidesign.com

Vielen Dank!

Um weitere spannende und einzigartige Designs von Gingko zu entdecken, besuchen Sie bitte unsere Website:
www.pliidesign.com

Merci !

Pour découvrir d'autres créations uniques et inspirantes de Gingko, veuillez visiter notre site web :
www.pliidesign.com

Grazie!

Per scoprire altri design unici ed entusiasmanti di Gingko, visita il nostro sito web:
www.pliidesign.com

¡Gracias!

Para descubrir más diseños únicos y emocionantes de Gingko, visite nuestro sitio web:
www.pliidesign.com

Dziękujemy!

Aby odkryć więcej wyjątkowych i inspirujących projektów Gingko, odwiedź naszą stronę internetową:
www.gingkodesign.com

**If you have any further queries about this product,
please feel free to get in touch with us at
customerservices@pliidesign.com**



**Unit C23c Holly Farm Business Park, Kenilworth, CV8 1NP
United Kingdom**

Copyright © Plii Design, A part of the Gingko Design Group

www.pliidesign.com

**Proudly designed in Warwick, UK by Gingko Design Ltd
All rights registered**

