

保証書

(この保証書は日本国内のみにて有効です)

本書はご購入日から **1** 年間の保証期間内に故障が生じた、また下記規定に当てはまる場合において、無償修理または交換することを保証するものです。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書等に記載の使用方法及び注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご提示の上、ご購入頂いた販売店まで修理をご依頼ください。
- 転居や贈答品等により、本書に記載された販売店に修理を依頼することができない場合は直接弊社までご連絡ください。
- 保証期間内であっても、次の場合は有償修理となります。

- (1)本保証書の提示がない場合
- (2)本保証書に所定事項への記入漏れや、字句の書き換えがある場合
- (3)取扱説明書等に記載の使用方法及び注意事項に反するお取扱いにより生じた故障及び損傷
- (4)不適當な修理や操作、改造などによる故障及び損傷
- (5)火災や水害、地震など災害地変による故障及び損傷
- (6)ご使用時に生じた外観上の変化

- 保証修理は初期不良の場合を対象とさせていただきます。また、それ以外では一部代替部品を使用することがありますのでご了承ください。
- 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内でのみ1年間有効です。
- 製品の仕様及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

商品名	品番	購入年月日
(ご購入日より1年間有効)		
お名前	ご住所 電話番号	

輸入元：株式会社ピーオーエス 〒359-1152 埼玉県所沢市北野1-4-3
TEL:04-2938-2277 Email: info@posjapan.co.jp

使用上の注意と保証について


- 本体のみで使用する場合に電源スイッチが働かない場合は、USB コードを電源に接続すると起動することがあります。
- 月に1回は製品を充電してください。
- お手入れには柔らかな布のみを使用してください。
- 万が一、製品を落として内部の配線やパーツが露出してしまった場合、使用せずにメーカーまでお知らせください。
- 製品を充電する際は、USB ケーブルをお手持ちのパソコンに接続するか、市販のUSB 対応 AC アダプタを使用してコンセントに接続してください。USB 対応 AC アダプタは、5V 以下の製品をご使用ください。
- 下記のような症状の時は、事故防止のためすぐに電源を切り、USB プラグを AC アダプタやパソコンのポートから抜いて、必ず販売店または弊社お客様窓口にて点検をご相談ください。
 - ・USB ケーブルや本体が異常に熱い。
 - ・USB ケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
 - ・こげ臭い匂いがする。
 - ・その他の異常・故障がある。
- メーカーの了解なく製品を分解しないでください。製品に深刻な損傷を与え、保証の対象外となります。
- 使用上の傷や損傷、誤った使い方による故障は保証の対象外となります。

本製品の廃棄について

- ・本製品は充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。リチウムは誤った使用・取り扱い・廃棄により爆発する危険性があります。
- ・本電池はリサイクルが可能です。ご不要になった本製品を廃棄する際は、一般ゴミなどと一緒には廃棄せず、お住いの自治体の指導に従ってください。
- ・万一お困りの際は、弊社お客様窓口までご相談ください。

Twist Hexagon Lamp™

ツイストヘキサゴンランプ
取扱説明書・保証書




ツイストヘキサゴンランプをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品をお楽しみいただくためにこちらの取扱説明書をお読みください。




パッケージ内容



取扱説明書・保証書
(本紙)



ツイストヘキサゴンランプ
本体 (閉じた状態)



USB 充電ケーブル
(TypeC) : 1 本

製品仕様

内蔵リチウムイオン充電電池 (USB 給電)

定格電圧 : 5V

定格電流 : 500mAh

光量 : 160 ~ 1700 ルーメン

(照明の光調整による)

1.6W 相当

連続使用可能時間 : 約 12 ~ 15 時間

サイズ : 幅 122mm × 奥行 122mm

高さ 18mm (閉じた状態)

215mm (オープン時)

製品の充電について


●初回使用時は、USB ケーブルを使って製品を十分に充電してください。(出荷時はフル充電されていません)

●製品本体の側面にあるUSBポートに充電ケーブルを差し込み、パソコンや市販の電源アダプタなどと繋いで充電してください。USB ケーブルを接続したままでも使用可能です。

●充電中はポート横のランプが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。

操作方法

上部



電源ボタン

上部をひねりながら持ち上げ、アコーディオンのように開いてご使用ください。開くと電源が ON になり、閉じると電源が OFF になります。

⚠ 電源が入らない場合は、充電してください。

ライトの ON・OFF

開いた状態で電源ボタンをタッチすると、ライトを ON・OFF できます。

側面




充電ランプ

USB 充電ポート (TypeC)


明るさの調節

電源ボタンに長く触れると、明るさの調節ができます。ご希望の明るさで指をはなしてください。

オープン時



▶横置きも可能です



■故障や修理についてのお問い合わせはこちらまで

株式会社ピーオーエス お客様窓口

TEL : 04-2938-2277 E-mail : info@posjapan.co.jp

月～金 10 : 00 ~ 16 : 00 (土日祝・年末年始を除く)

販売店 : (販売店名の捺印及びご記載をお願いします)